

Uživatelský návod R-AZT-DC2T1

UPOZORNĚNÍ:

- Majitel / provozovatel není oprávněn zasahovat do zapojení zařízení (rozdávěče), odstraňovat kryty rozváděče nebo ho jakýmkoliv způsobem rozváděč zakrýt nebo měnit jeho popisy.
- Majitel / provozovatel může provést v případě potřeby pouze kroky popsané níže. Například vypnutím pojistkového odpojovače QFU-DC1 a QFU-DC2 v rozváděči R-FVE-DC2T1.
- S pojistkovými odpojovači QFU-DC1 a QFU-DC2 manipulujte pouze při odpojené – vypnuté zátěži!
- Vždy zkontrolujte, že pojistkové odpojovače byly správně zatlačeny nebo rozpojeny
- V případě poruchy zařízení, kontaktuje majitel/ provozovatel výrobny který kontaktuje servis dodavatele, nebo odborné firmy pověřené údržbou zařízení (rozdávěče).
- Obsluha výrobny bude pravidelně (nejméně jednou měsíčně) kontrolovat ukazatele stavu přepěťových ochran FV-DC1 a FV-DC2 V případě vybavení signalizace na některé přepěťové ochraně bude tato neprodleně vyměněna. Výměnu je nutné zadat pracovníkům servisu dodavatele, případně jiné odborné firmě.
- Instalaci rozváděče smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná dle vyhl. 50 paragraf 6 a 8 (nově nařízení vlády 194/2022 Sb.).
- Rozváděč je nutno podrobit revizi dle aktuálně platných norem
- Nedílnou součástí tohoto návodu jsou veškerá schémata a ostatní dokumenty

1. Postup vypnutí technologie FVE

- a) Vypněte jistič vstupu FV střídače (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)
- b) Odpojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 a QFU-DC2 viz Obr. 1
- c) Vypněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)



Obr.1

2. Postup Zapnutí technologie FVE

- a) Zapněte baterie (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)
- b) Zapojte pojistkové odpojovače QFU-DC1 a QFU-DC2 viz Obr. 1
- c) Zapněte jistič vstupu FV střídače (dle instrukcí dodavatele technologie montážní firmy)